

TOURGUIDELITE: MANUAL DE DEMOSTRACIÓN AUTOGUIADA

Soporte de la plataforma: wificlashroom@gmail.com

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN CRÍTICA: PASOS NECESARIOS

- **Dispositivo A (El Guía):** Su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente principal.
- **Dispositivo B (El Invitado):** Un segundo teléfono inteligente para simular a un participante turístico.
-  **Auriculares necesarios:** DEBERÍA conectar los auriculares al Dispositivo B. Probar dos dispositivos activos cerca uno del otro sin auriculares provocará un bucle de retroalimentación acústica agudo, fuerte e inmediato.

FASE 1: INICIAR LA TRANSMISIÓN (DISPOSITIVO A)

1. Abra cualquier navegador web moderno en el Dispositivo A y navegue a <https://tourguidelite.wificlashroom.online>.
2. Regístrese para obtener una nueva cuenta o inicia sesión en tu portal. (Tu nueva cuenta recibirá inmediatamente 10 créditos de prueba gratuitos).
3. Haga clic o pulse el botón destacado "START A TOUR".
4. Cuando su navegador muestre una ventana emergente de permisos de privacidad, haga clic en "Permitir" para otorgar acceso al micrófono.
5. ¡Tu transmisión ya está oficialmente en vivo! Un código QR único aparecerá inmediatamente en la pantalla principal de tu panel de control.

FASE 2: EMPAREJAMIENTO INSTANTÁNEO DEL INVITADO (DISPOSITIVO B)

1. Verifique que sus auriculares de prueba externos estén conectados de forma segura al Dispositivo B.
2. Abra la aplicación de cámara nativa en el Dispositivo B y enfoque la lente en el código QR que se muestra en el Dispositivo A.
3. Toca el banner de notificación del enlace web que aparece inmediatamente en la ventana de visualización del Dispositivo B.
4. **Observa la configuración sin complicaciones:** la interfaz del cliente se carga instantáneamente directamente en el navegador móvil. No se requieren descargas desde la App Store ni Google Play.
5. Pulse el botón verde "Start Listening" en la pantalla del Dispositivo B para conectarse al nodo en directo (si es necesario; en algunos dispositivos es automático).

FASE 3: VERIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO

1. Diga algunas frases de prueba de forma clara y natural en el módulo de micrófono del Dispositivo A.
2. Escuche atentamente a través de los auriculares conectados al Dispositivo B. Observe que el audio se transmite con una latencia mínima, casi nula, gracias a las capas de transmisión WebRTC integradas.
3. Vuelva al panel de control principal en el Dispositivo A. El recuento de asistentes en directo mostrará "1", lo que verifica que el seguimiento de telemetría es activo y preciso.
4. Pulse "Detener transmisión" en el Dispositivo A para finalizar la transmisión y cerrar de forma segura la instancia del tour activa.

APÉNDICE DE SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

- **¿No hay transmisión de audio?** Verifique la configuración del navegador del Dispositivo A para asegurarse de que los permisos del micrófono estén completamente aprobados. Asegúrese de que el control deslizante de volumen físico del Dispositivo B esté activado.
- **¿El código QR no se escanea?** Aumente el brillo de la pantalla del dispositivo A para que la lente de la cámara del dispositivo B pueda analizar correctamente la matriz del código.

¿Necesitas ayuda con la implementación? Ponte en contacto directamente con nuestro equipo de ingeniería en wificlashroom@gmail.com